



UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdz wszystkie rozbieżności zgłosić projektantowi ce korekty rozwiązania projektowego.
2. Instalację zimnej wody wykonać z rur z Pł kondylacyjnej sanitarnej wykonąć z rur z Pł
3. Przewody kanalizacji sanitarnej w budynku Przewody instalacji wodnych ze spadkiem 0,3